

## Инструкция по вскрытию короба

1. Используйте для вскрытия короба специальные ножи для бережного вскрытия упаковки (рис. 1)



Рисунок 1

Если вы используете канцелярский нож, вылет лезвия не должен превышать 0,5 см. (рис. 2)



Рисунок 2

2. Первыми вскрываются боковые стороны короба (рис. 3)



Рисунок 3

4. Затем приподняв открытый край короба, разрезаем скотч вдоль длинной стороны (рис. 4)



Рисунок 4